



Le montage d'une contre-crémone DSG Gr. 60 + Gr. 80 en parallèle avec une crémone 23/7 Gr. 60 G 290 + 23/7 Gr. 80 avec hauteur de poignée 290 – 390 difficilement réalisable.

1. La poignée de la contre-crémone DSG vient en conflit avec la crémone 7mm du premier ouvrant

Solution:

<u>Crémone</u>	<u>Contre-crémone DSG</u>	<u>DIN Stulp</u>	<u>Exécution</u>
282250 23/7 A0089 GR.60/290	312049 DSG23 A0089 GR.60	Gauche	Monter la contre-crémone DSG à l'envers. min FFH 710mm
282250 23/7 A0089 GR.60/290	312049 DSG23 A0089 GR.60	Droite	Monter la contre-crémone DSG à l'envers. min FFH 650 mm
282342 23/7 A0089 GR.80/290	312070 DSG23 A0089 GR.80 MV	Gauche+Droite	Monter la contre-crémone DSG à l'envers. min FFH 801 mm
282274 23/7 A0089 GR.80 MV/390	312070 DSG23 A0089 GR.80 MV	Gauche	Monter la contre-crémone normalement min FFH 801 mm
282274 23/7 A0089 GR.80 MV/390	312070 DSG23 A0089 GR.80 MV	Droite	Monter la contre-crémone DSG à l'envers. min FFH 801 mm